

EUROSAFE Çelik Kasa Elektronik Şifre Kullanım Kılavuzu

- **EN Serisi EV – Ofis Kasaları**



Lütfen Dikkat!

- Eurosafe Çelik Kasanızın, elektronik şifre tuş takımı yukarıdaki resimde gösterilen modele uyuyorsa bu kullanım kılavuzunu kullanabilirsiniz. Bu kılavuzda anlatılan talimatlar şu model kasalarımız içindir.

- CS001EN Elektronik Şifreli Kasa (yangına Dayanıklılı)
- 119EN Elektronik Şifreli Kasa (Yangına Dayanıklılı)
- 125EN Elektronik Şifreli Kasa (yangına Dayanıklılı)
- 530EN Güvenlik Kasası (Yanmaz Çelik-Elektronik Şifreli)

Türkiye Distribütörü :

PARADOK Elektronik

Merkez: Bağdat Cad. No:308/7 Caddebostan İstanbul Tel: 0 216 4780461 Fax:216 467 54 83

Teknik Servis : Tel: 0 216 518 99 70 Fax: 518 99 67

Başlarken ... Pil yerleştirmek / Değiştirmek.

Eurosafe çelik kasalar çoğunlukla pilleri yerine takılmış ve hazır halde size teslim edilir. Ancak, nakliye gibi süreçlerde sistemin zarar görmemesi için bazen pilleri çıkartılmış olabilir. Eğer Eurosafe Çelik kasanızın pilleri çıkartılmış ya da zayıflamışsa, aşağıdaki yönergeleri izleyiniz.

- Pil yuvası kapağını (tuş takımı bölümü) çevirerek-ya da yana çekerek açın ve 4 adet 1.5V AA Alkalin pili yuvalarına yerleştirin. (REDL2 –yuvarlak tuş takımı- modellerinde AAA model pil kullanılır)
- Piller doğru yerleştirildiğinde LED yanıp söner ve sesli uyarı verir (Bi Bi Bi)-
- Piller değiştirilirken, önceki kullanılan şifreleriniz silinmez, hafızada kalır. Piller yaklaşık 2 yıl kullanılabilirler (2.000 açma kapama)



Pil yuvası, kapağın altındadır.

1. Kasanızın Açılması

İlk fabrika güvenlik kodu **1- 2 - 3 - 4** olarak ayarlanmıştır

- a. **C** tuşuna basın (LED yanıp söner ve sesli uyarı (Bi) verir)
- b. Güvenlik kodunuzu tuşlayın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı (Bi) verir)
- c. **#** tuşuna basın. (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)
- d. Tutma kolunu saat yönünde çevirin ve kapıyı açın. (Melodi sesli uyarısı devam ederken açmanız gerekir. (3 Sn)

* Eğer yanlış güvenlik kodu girilirse, 4 kesik sesli uyarı alırsınız (Bi Bi Bi Bi) . 5 kez hatalı güvenlik kodu girilirse, sistem bloke olur ve çalışmaz.

***Blokeyi çözmek için**

Doğru güvenlik kodunuz 2 kez üst üste, açma işleminde anlatıldığı gibi girin. Sesli uyarı vermez ancak LED her tuşa basışınızda yanar. Doğru bir şekilde güvenlik kodunuzu 2 kez girdiğinizde bloke çözülür ve sistem çalışır.

Örnek: **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #** (LED yanar, melodik sesli uyarı verir)

2. Güvenlik kodlarınızı deęiřtirmek.

(2 farklı güvenlik kodu tanımlayıp kullanabilirsiniz)

1. Güvenlik Kodunu Deęiřtirmek (Tanımlamak)

(Kapak Açık pozisyonda - M – Yeni kodunuz - #)

- Kapaęın arkasındaki **M** Hafıza tuřuna basın (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- Yeni güvenlik kodunuzu tuřlayın. (minimum 4, maksimum 16 basamaklı güvenlik kodu girebilirsiniz.) (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- #** tuřuna basın. (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

Örnek: yeni kodunuz 1 2 3 4 5 6 olacaksa,

M 1 2 3 4 5 6 # (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

2. Master Güvenlik Kodunu Deęiřtirmek (Tanımlamak)

(Kapak Açık pozisyonda - M – 2 - # - Yeni kodunuz - #)

- Kapaęın arkasındaki **M** Hafıza tuřuna basın (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- 2** tuřuna basın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı verir)
- #** tuřuna basın. (LED yanıp söner ve uzun sesli uyarı verir)
- Yeni (2.)güvenlik kodunuzu tuřlayın. (minimum 4, maksimum 16 basamaklı güvenlik kodu girebilirsiniz.) (sesli uyarıyla birlikta LED yanar)
- #** tuřuna basın. (melodik sesli uyarı verir)

Örnek: Yeni 2. güvenlik kodunuz 1 2 3 1 2 3 olacaksa,

M 2 # 1 2 3 1 2 3 # (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

Dikkat : Güvenlik kodunuz doęru olarak tanımlandıęından emin olmak için kapaęı

kapatmadan önce Açma işlemindeki gibi şifrenizi girerek kontrol ediniz.

Örneęin, **C 1 2 3 1 2 3 #** tuřlayın. Eęer işleminiz doęruysa, 3 sn boyunca melodik sesli uyarı alırsınız.

* 2. Güvenlik Kodunu İptal Etmek İçin.

(Kapak Açık pozisyonda **M # 2 #**)

- Kapaęın arkasındaki **M** Hafıza tuřuna basın (sesli uyarıyla birlikta LED yanar)
- #** tuřuna basın. (sesli uyarı verir)
- 2** tuřuna basın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı verir)
- #** tuřuna basın. (uzun sesli uyarı verir)