

## EUROSAFE Çelik Kasa Elektronik Şifre Kullanım Kılavuzu

### EH Serisi EV – Ofis Tipi Çelik Kasa ve Şifre Kullanımı

#### Lütfen Dikkat!

- Eurosafe Çelik Kasanızın, elektronik şifre tuş takımı aşağıdaki resimde gösterilen modele uyuyorsa bu kullanım kılavuzunu kullanabilirsiniz. Bu kılavuzda anlatılan talimatlar şu model çelik kasalarımız içindir.



#### Uygun Olan Çelik Kasa Modellerinin bazıları

- 060 EH Yangına Dayanıklı Çelik Kasa.
- 070 EH Yangına Dayanıklı Çelik Kasa.
- 080 EH Yanmaz Çelik Ofis Kasası.
- 100 EH Yanmaz Evrak ve Para Kasası.
- 120 EH Yangına Dayanıklı Ofis Tipi çelik Kasa.
- 130 EH Yangına Dayanıklı Evrak ve Para Kasası
- 200 EH Büyük tip yanmaz çelik kasa.
- W300 EH Çift Kapılı yangına dayanıklı çelik ofis evrak kasası.

#### PARADOK Elektronik

**Merkez:** Bağdat Cad. No:308/7 Caddebostan İstanbul Tel: 0 216 4780461 Fax: 467 54 83

Teknik Servis : Tel: 0 216 518 99 70 Fax:0 216 518 99 67 email:teknikservis@eurosafe.net

[www.eurosafe.net](http://www.eurosafe.net)

## Başlarken ... Pil yerleřtirmek / Deęiřtirmek.

Eurosafe elik kasalar oęunlukla pilleri yerine takılmıř ve hazır halde size teslim edilir. Ancak, nakliye gibi surelerde sistemin zarar gormemesi iin bazen pilleri ıkarılmıř olabilir. Eęer Eurosafe elik kasanızın pilleri ıkarılmıř ya da zayıflamıřsa, ařaęıdaki ynergeleri izleyiniz.

- Pil yuvası kapaęını (tuř takımı blm) evirerek-ya da yana ekerek aın ve 4 adet 1.5V AA Alkalin pili yuvalarına yerleřtirin. ( REDL2 –yuvarlak tuř takımı- modellerinde AAA model pil kullanılır )
- Piller doęru yerleřtirildięinde LED yanıp sner ve sesli uyarı verir ( Bi Bi Bi )-
- Piller deęiřtirilirken, nceki kullanılan řifreleriniz silinmez, hafızada kalır. Piller yaklařık 2 yıl kullanılabilirler ( 2.000 ama kapama)



Pil yuvası, kapaęın altındadır.

### 1. Kasanızın Aılması

İlk fabrika gvenlik kodu **1- 2 - 3 - 4** olarak ayarlanmıřtır

- a. **C** tuřuna basın ( LED yanıp sner ve sesli uyarı (Bi) verir)
- b. Gvenlik kodunuzu tuřlayın. ( LED yanıp sner ve sesli uyarı (Bi) verir)
- c. **#** tuřuna basın. ( LED yanıp sner ve melodik sesli uyarı verir)
- d. Tutma kolunu saat ynnde evirin ve kapıyı aın. ( Melodi sesli uyarısı devam ederken amanız gerekir. ( 3 Sn)

\* Eęer yanlıř gvenlik kodu girilirse, 4 kesik sesli uyarı alırsınız ( Bi Bi Bi Bi ) . 5 kez hatalı gvenlik kodu girilirse, sistem bloke olur ve alıřmaz.

#### **\*Blokeyi ozmek iin**

Doęru gvenlik kodunuz 2 kez st ste, ama iřleminde anlatıldıęı gibi girin. Sesli uyarı vermez ancak LED her tuřa basıřınızda yanar. Doęru bir řekilde gvenlik kodunuzu 2 kez girdięinizde bloke zlr ve sistem alıřır.

rnek: **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #** (LED yanar, melodik sesli uyarı verir)

#### **PARADOK Elektronik**

**Merkez:** Baędat Cad. No:308/7 Caddebostan İstanbul Tel: 0 216 4780461 Fax: 467 54 83

Teknik Servis : Tel: 0 216 518 99 70 Fax:0 216 518 99 67 email:teknikservis@eurosafe.net

[www.eurosafe.net](http://www.eurosafe.net)

## 2. Güvenlik kodlarınızı deęiřtirmek.

(2 farklı güvenlik kodu tanımlayıp kullanabilirsiniz)

### 1. Güvenlik Kodunu Deęiřtirmek ( Tanımlamak)

(Kapak Açık pozisyonda - M – Yeni kodunuz - # )

- Çelik kasa açıkken, kapaęın arkasındaki **M** Hafıza tuřuna basın (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- Yeni güvenlik kodunuzu tuřlayın. (Çelik kasanızın řifresi Minimum 4, Maksimum 16 basamaklı olabilir.) (sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- # tuřuna basın. (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

Örnek: yeni kodunuz 1 2 3 4 5 6 olacaksa,

**M 1 2 3 4 5 6 #** (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

### 2. Master Güvenlik Kodunu Deęiřtirmek ( Tanımlamak)

(Kapak Açık pozisyonda - M – 2 - # - Yeni kodunuz - # )

- Kapaęın arkasındaki M Hafıza tuřuna basın ( sesli uyarıyla birlikte LED yanar)
- 2** tuřuna basın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı verir)
- # tuřuna basın. (LED yanıp söner ve uzun sesli uyarı verir)
- Yeni (2.)güvenlik kodunuzu tuřlayın. ( minimum 4, maksimum 16 basamaklı güvenlik kodu girebilirsiniz. ) ( sesli uyarıyla birlikta LED yanar)
- # tuřuna basın. (melodik sesli uyarı verir)

Örnek: Yeni 2. güvenlik kodunuz 1 2 3 1 2 3 olacaksa,

**M 2 # 1 2 3 1 2 3 #** (LED yanıp söner ve melodik sesli uyarı verir)

**Dikkat : Güvenlik kodunuz doęru olarak tanımlandığından emin olmak için, çelik kasa kapaęını kapatmadan önce Açma işlemindeki gibi řifrenizi girerek kontrol ediniz.**

Örneęin, **C 1 2 3 1 2 3 #** tuřlayın. Eęer işleminiz doęruysa, 3 sn boyunca melodik sesli uyarı alırsınız.

**\* 2. Güvenlik Kodunu İptal Etmek İçin.**

(Kapak Açık pozisyonda **M # 2 #** )

- Kapaęın arkasındaki **M** Hafıza tuřuna basın ( sesli uyarıyla birlikta LED yanar)
- # tuřuna basın. (sesli uyarı verir)
- 2** tuřuna basın. (LED yanıp söner ve sesli uyarı verir)
- # tuřuna basın. (uzun sesli uyarı verir)